

Verlaagd plafond plaatsen

Een verlaagd plafond is zeer geschikt voor bijvoorbeeld uw badkamer of keuken. Mooi om (halogeen) verlichting in weg te werken! Voordelen van verlaagde plafonds zijn de duurzaamheid en het feit dat deze betrekkelijk eenvoudig te plaatsen zijn. In deze beschrijving leest u hoe u verlaagde plafonds met behulp van metalen profielen kunt bevestigen.

Vorbereiding

Voordat u het plafond kunt plaatsen, dient u genoeg werkruimte te hebben. Zorg er voor dat u voldoende plek heeft voor een ladder; deze zult u immers veel nodig hebben. Als u een verlaagd plafond gaat plaatsen, heeft u in ieder geval de volgende materialen nodig:

- Gipsplaten
- (Isolatiemateriaal)
- Laserwaterpas
- Metalen profielen
- Schroeven

Aan de slag

Bepaal op welke hoogte het verlaagde plafond moet komen en markeer de muren op dit punt; doe dit voor alle vier de hoekpunten van het plafond. Gebruik een laserwaterpas om er zeker van te zijn dat de hoogte overal gelijk is. Bevestig met schroeven een horizontaal profiel over de twee lange muren en bevestig op de twee korte muren een verticaal profiel. Plaats vervolgens de tussenprofielen overdwars. Stukje bij beetje vormt zich op deze manier een raamwerk. Hiertegen schroeft u de gipsplaten, totdat het hele plafond geplaatst is.