

Douchecabine plaatsen

Wilt u uw huidige badkamer opknappen?

Het plaatsen van een nieuwe douchecabine is dan een stap in de goede richting. Een grote verandering in uw badkamer, met relatief weinig inspanning!

Vorbereiding

Bepaal de exacte plaats van de douchecabine, het is het meest praktisch om de cabine in een hoek te plaatsen. Als u een douchecabine gaat plaatsen, heeft u in ieder geval de volgende materialen nodig:

- Balken
- Kit (geschikt voor sanitair)
- Sifon
- Waterpas

Aan de slag

Bevestig het onderstel aan de douchebak. Zet de douchebak hierna waterpas met behulp van de stelpoten (zie onderstel van de douchebak). Teken vervolgens op de grond de lijnen van de douchebak af. Bevestig nu de balken tegen de muur waar de douchebak op kan leunen. Controleer of de balken waterpas gemonteerd zijn; zo weet u zeker dat ook de douchebak straks waterpas ligt.

Sluit de sifon aan op de waterafvoer. Als de ombouw goed geconstrueerd is, kunt u de douchebak definitief plaatsen. Ook de douchewanden kunnen nu worden geplaatst. Bevestig hiervoor de bijgeleverde montagestrips op de muur. Breng tussen de strips en de muur een laag sanitair kit aan; dit maakt de cabine waterdicht. Raadpleeg de geleverde gebruiksaanwijzing om te controleren hoe u de douchewanden het best aan de muur kunt bevestigen. Dit kan immers per douchecabine verschillen.