

# Kraan aansluiten

Het monteren van een kraan is geen al te moeilijk karwei. Natuurlijk is het monteergemak afhankelijk van het type kraan: een mengkraan is wat ingewikkelder om te plaatsen dan een toiletkraantje. Hieronder vindt u een beschrijving voor het plaatsen van een dubbele mengkraan.

## Vorbereiding

De eerste stap is het afsluiten van de hoofdkraan. Draai vervolgens alle kranen in huis open: als nergens meer water uit komt, kunt u beginnen met monteren. Voor het aansluiten van een kraan, heeft u in ieder geval de volgende materialen nodig:

- Aansluitmoeren (wartels)
- S-koppelingen
- Sierrozetten
- Steeksleutel
- Teflon-tape
- Waterpas

## Aan de slag

In het geval van vervanging: draai de wartels (aansluitmoeren) van de oude kraan los, zodat u de oude kraan kunt verwijderen. Nadat u ook de sierrozetten heeft verwijderd, schroeft u de S-koppelingen los. Om de koppelingen goed aan te laten sluiten, wikkelt u een aantal lagen teflon-tape om het schroefgedeelte van de nieuwe S-koppelingen. Doe dit met de richting van de klok mee (kijkend tegen de open zijde van de koppeling).

Schroef de S-koppelingen stevig tegen de muur en zorg ervoor dat de kraan waterpas komt te liggen. Bevestig vervolgens de sierrozetten; deze komen over de S-koppelingen heen te liggen. Gebruik aansluitmoeren om de kraan op de koppelingen vast te zetten. Om lekken te voorkomen, is het essentieel dat u de pakkingringen niet vergeet te plaatsen. Draai de moeren tot slot strak aan met een steeksleutel.

Als de kraan goed hangt, kunt u de hoofdkraan openen en de aftapkraan sluiten. Controleer, voordat u alle kranen in huis weer open doet, of de kraan naar behoren werkt.