

# Ligbad plaatsen

Wilt u het huidige bad in uw badkamer vervangen? Het lijkt misschien ingewikkeld om dat zelf te doen, maar voor een ervaren klusser is het zeker mogelijk. In deze beschrijving leest u hoe u het beste te werk kunt gaan.

## Vorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het plaatsen van het bad, is het belangrijk dat u zorgt voor voldoende ruimte. Haal uw oude bad alvast weg en bepaal of u het nieuwe bad op dezelfde plek wilt plaatsen. Dit is vanwege de bestaande aansluitingen vaak wel het meest praktisch. Als u een bad gaat plaatsen, heeft u in ieder geval de volgende materialen nodig:

- Badsifon
- Gasbetonblokken
- Houten balkje
- Sanitairkit
- Voegsel
- Tegels
- Waterpas

## Aan de slag

Nadat u de exacte plaats van het bad heeft bepaald, kunt u beginnen met het plaatsen. Zet het bad neer op de door u gewenste plek en gebruik de stelpoten om het bad waterpas te maken. Bevestig de badsifon en sluit de waterafvoer aan. Het bad moet op een houten balk tegen de muur steunen. Teken daarom op de muur de bovenranden van het bad af. Bevestig de balkjes net iets onder de getekende lijn (één balkje voor de korte zijde van het bad en één balkje voor de lange zijde van het bad). U kunt nu beginnen met de badombouw.

Teken om te beginnen op de vloer de omtrek van het bad af en bouw van gasbetonblokken een muurtje. De ombouw moet even hoog worden als de latjes die u tegen de muur heeft bevestigd. Wanneer de ombouw klaar is, spuit u rondom een laagje kit (ook op de houten balkjes). U kunt nu het bad plaatsen en aansluiten op de afvoer. Betegel tot slot de ombouw en kit de randen van het bad af.